



Anleitung

Installation der aktuellen Horstbox-Firmware

1. An der Horstbox anmelden - Webbrowser öffnen und im Adressfeld <http://192.168.0.1> eingeben. Im Expertenmodus unter "Telefonie - QoS" für SIP und RTP den Wert 51 setzen.
2. Die Box startet nun automatisch neu, nach der erneuten Anmeldung muss die aktuelle Konfiguration wie folgt gesichert werden:
Unter: "System - Systemeinstellungen - Konfiguration speichern" die aktuelle Konfiguration abspeichern. Die Datei heißt config.hbx
3. Nun kann die neue Firmware unter dem Punkt "System - Firmware-Update - Durchsuchen" installiert werden. Die Box wechselt während des Updates in den Lauflicht-Modus.

Schalten Sie die Horstbox während des Firmware-Updates auf keinen Fall aus und unterbrechen Sie auch nicht den Update-Vorgang! Die Horstbox könnte sonst anschließend nicht mehr oder nicht mehr richtig funktionieren!

4. Nach erfolgreicher Installation der Firmware startet die Horstbox neu.
5. Während des Neustarts der Horstbox den Rechner neu starten, um IP-Probleme zu vermeiden

Bei Problemen nach dem Update:

1. Die Box unter dem Menu "System - Systemeinstellungen - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" zurücksetzen. Falls die Box nicht ansprechbar ist, werden die Werkseinstellungen durch 30-sekündiges halten der Reset-Taste wieder hergestellt.
2. Der PC sollte wiederum neu gestartet werden und die gespeicherten Systemeinstellungen können unter dem Punkt "System - Systemeinstellungen - Systemeinstellungen laden" wiederhergestellt werden.
3. Bitte überprüfen Sie nach dem Firmware-Update die angelegten VoIP - Konten und legen diese im Bedarfsfall neu an.